


Déjà programmé et prêt à l'emploi
 Already programmed and ready to use
 Già programmato e pronto per l'uso
 Ya programado y listo para usar
 Bereits programmiert und gebrauchsfertig
 Geprogrammeerd en gebruiksklaar



Réglages / Settings / Regolazioni / Ajustes / Einstellungen / Instellingen

Reprogrammation (si nécessaire) / Reprogramming (if necessary)
 Riprogrammazione (se necessario) / Reprogramación (si es necesario)
 Umprogrammierung (wenn nötig) / Herprogrammering (zo nodig)

1 **Volume**

0 1 2 3

2 **Mélodies**

1 Ding Dong	5 Water
2 Westminster	6 Caribbean
3 Space	7 Happy Hour
4 Zen	8 Elise

Reset

≈ 30 sec

≈ 5 sec