



Installation / Installing / Installazione / Instalación



1



2



Branchements et réglages / Wiring and settings / Cablaggi e regolazioni / Cableados y ajustes



Permet de régler la sensibilité de déclenchement à la lumière / Light trigger sensitivity settings / Permette di regolare la sensibilità di sganciamento a la luce / Permite ajustar la sensibilidad de disparo a la luz

★ Le détecteur se déclenche même en pleine luminosité / The sensor is triggered even in full brightness / Il sensore si attiva stesso in piena luminosità / El sensor se activa incluso por la plena luminosidad

☾ Le détecteur se déclenche à la pénombre / The sensor is triggered in darkness / Il sensore si attiva alla penombra / El sensor se activa a la penumbra

Permet de régler la sensibilité de déclenchement du mouvement / Motion trigger sensitivity settings / Permette di regolare la sensibilità di sganciamento de movimento / Permite ajustar la sensibilidad de disparo del movimiento

Permet de régler le temps de fonctionnement (10 sec mini à 10 min max) / Functioning time setting (10 sec mini to 10 min max) / Permette di regolare il tempo di funzionamento (10 sec mini a 10 min max) / Permite ajustar el tiempo de funcionamiento (10 sec mini a 10 min max)